

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/haier-portable-am12aa1gaa-klimatyzator-przenosny-35-kw-p-17788.html>



Haier Portable AM12AA1GAA - klimatyzator przenośny 3,5 kW

Cena brutto	2 756,23 zł
Cena netto	2 240,84 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	AM12AA1GAA
Kod producenta	AM12AA1GAA

Opis produktu

Haier Portable AM12AA1GAA - klimatyzator przenośny 3,5 kW

Przenośny klimatyzator do chłodzenia, ogrzewania, osuszania i wentylacji. Urządzenie odprowadza ciepło przez rurę wyrzutową, a kółka ułatwiają ustawienie go przy przygotowanym wyprowadzeniu powietrza.

Dostępność: na zamówienie. Termin realizacji potwierdza Interex Katowice.

Funkcje i obsługa

- Moc chłodzenia 3,5 kW i grzania 3,3 kW.
- Timer 24 h, funkcja Auto Swing i sygnalizacja usterek.
- Dwa otwory odpływu skroplin oraz uchwyt przewodu zasilającego.

Dane techniczne

Model	AM12AA1GAA
Moc chłodnicza	3,5 kW / 12 000 BTU/h
Moc grzewcza	3,3 kW
Pobór mocy — chłodzenie / grzanie	1370 / 1350 W
Zasilanie	1 faza, 220-240 V, 50 Hz
EER	2,61
Prąd roboczy	5,9 A
Przepływ powietrza	350 m³/h
Wydajność osuszania	1,2 l/h
Ciśnienie akustyczne — wysoki / średni / niski bieg	56 / 54 / 52 dB(A)
Czynnik / napełnienie	R290 / 245 g
Wymiary wys. × szer. × gł.	815 × 443 × 340 mm
Masa netto / brutto	28 / 33 kg

Wyposażenie i podłączenie

Urządzenie, rura wyrzutowa z elementami podłączeniowymi, zestaw paneli okiennych i pilot — zgodnie z instrukcją modelu. Przy oknie rozwierno-uchylnym należy sprawdzić dopasowanie uszczelnienia.

Najniższe deklarowane ciśnienie akustyczne wynosi 52 dB(A). Urządzenie nie ma potwierdzonego poziomu pracy poniżej 50 dB(A).

Dokumenty do pobrania

- [Instrukcja montażu i obsługi AM12AA1GAA — PL](#) (PDF, 14,9 MB)
- [Karta katalogowa Haier Portable AM12AA1GAA](#) (PDF, 0,3 MB)
- [Deklaracja zgodności UE — AM12AA1GAA / AM35EA1GAA](#) (PDF, 0,1 MB)

Dobór i wsparcie Interex Katowice

Pomagamy dobrać moc, sposób wyprowadzenia powietrza i uszczelnienie okna. Kontakt: [602 551 555](tel:602551555).

Urządzenie zawiera palny czynnik R290. Zapewnij wyprowadzenie powietrza i odstępę zgodnie z instrukcją. Podłącz do odpowiedniego gniazda z uziemieniem. Nie ingeruj samodzielnie w obieg chłodniczy.