

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/dimplex-cabm-1-produkt-dimplex-p-2793.html>

Dimplex CABM 1 - produkt Dimplex



Cena brutto	288 zł
Cena netto	234 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	019264
Kod producenta	CABM 1

Opis produktu

Kurтины powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

Interex Katowice pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

SzerokośćKurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

WysokośćModele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

SterowanieACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem ABC5, wodne/ambient W/A z panelem ABC6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

MontażPoziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności

podłoża.

W praktyce: do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

Ta karta: CABM1. CABM1 jest osprzętem montażowym CAB/DAB, a nie pilotem. Dobór zależy od konkretnego układu montażu i liczby modułów.

W pudełku Sprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

Do dobrania Zasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

Interex Dobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

Seria / produkt	W komplecie według dokumentacji	Trzeba dobrać lub dokupić	Uwaga techniczna
Warmtec WRS-04	pilot, uchwyt ścienny/sufitowy	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mała kurtyna 230 V
Warmtec WRS-04S	pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy	materiały montażowe wg ściany	wersja z czujnikiem otwarcia drzwi
Warmtec WRM+	pilot, uchwyt ścienny	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mocniejsza seria 230/400 V wg modelu
Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W	uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu	pilot ACWRMC kupowany osobno	ACWRMC nie jest do CAB/DAB
Dimplex AC N / RN	uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantcie RN	przewód zasilający i zabezpieczenia	wariant potwierdzamy przed wysyłką
Dimplex CAB/DAB elektryczne E	panel ścienny CABC5 dla wersji E	CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie	zasilanie 380-415 V 3/N/PE
Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A	CABC6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu	CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika	wentylatory 220-240 V 1/N/PE
Dimplex CABM1	osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB	nie jest sterownikiem ani pilotem	dobór po układzie montażu
Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P	panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot	materiały instalacyjne i zabezpieczenia	wg instrukcji Reventon
Reventon AERIS EN-3P	wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik	HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu	wariant potwierdzamy przed sprzedażą
Reventon AERIS WN-1P wodna	panel montażowy, czujnik drzwiowy	HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna	bez pilota w standardowej instrukcji WN
Reventon HUMMER	ślaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu	szipilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy	kurtyna przemysłowa
Sonniger GUARD PRO	element pionowy/transportowy wg DTR	panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny	automatyka jako oddzielne opakowanie

Ważne: przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

Dobór sterowania i automatyki Dimplex: ACW, ACWRMC, CABC5, CABC6 i BMS

Kurtyny Dimplex mają kilka różnych systemów sterowania. Najczęstszy błąd to traktowanie pilota ACWRMC jako uniwersalnego pilota do wszystkich kurtyn Dimplex. Tak nie jest: **ACWRMC obsługuje serię ACW**, a **CAB/DAB pracują z**

panelami przewodowymi CABC5 albo CABC6.

ACW: pilot ACWRMC opcjonalnie CAB/DAB E: CABC5 CAB/DAB W/A: CABC6 CAT5 do panelu czujnik drzwi i BMS opcjonalnie

Ta karta: CABM1. CABM1 jest osprzętem montażowym/łączeniowym do CAB/DAB. Nie jest pilotem, panelem sterowania ani zamiennikiem CABC5/CABC6.

ACW i ACWRMC AC3W, AC45W i AC6W mają sterowanie na urządzeniu. Pilot ACWRMC jest dodatkowym akcesorium do ACW, a nie sterownikiem do CAB/DAB.

CAB/DAB elektryczne Modele elektryczne E pracują z panelem CABC5, przewodem CAT5 do PCB i zasilaniem 380-415 V 3/N/PE. Czujnik drzwi i BMS/BEMS są opcjami.

CAB/DAB wodne i ambient Modele wodne/ambient W/A pracują z panelem CABC6, zasilaniem wentylatorów 220-240 V 1/N/PE oraz osobno dobraną hydrauliką i zaworami.

Schematy ideowe sterowania

ACW
AC3W / AC45W / AC6W

→

sterowanie
na urządzeniu

→

ACWRMC
opcjonalnie

→

prosta obsługa
zdalna

CAB/DAB E
400 V

→

CABC5
panel przewodowy

→

CAT5
do PCB

→

drzwi / BMS
opcje

CAB/DAB W/A
230 V + woda

→

CABC6
panel przewodowy

→

zawory
hydraulika

→

termostat / BMS
opcje

Element ACWRMC	Do czego służy Pilot zdalnego sterowania do serii ACW.	Kiedy dobrać Do AC3W, AC45W i AC6W, gdy klient chce prostą obsługę zdalną.	Uwaga techniczna Nie pasuje do CAB/DAB. CAB/DAB wymagają CAB5 albo CAB6.
CABC5	Panel przewodowy do elektrycznych modeli CAB/DAB E.	Do CAB 10 E, CAB 15 E, DAB 10 E i elektrycznych wariantów CAB/DAB.	Wymagany przewód CAT5 LAN z połączeniami 1:1 do PCB.
CABC6	Panel przewodowy do modeli wodnych i ambient CAB/DAB W/A.	Do CAB 10 W, CAB 15 W, DAB 10 W, DAB 15 W i wariantów bez grzania.	Osobno dobiera się zawory, siłowniki, hydraulikę i strategię regulacji.
CAT5 LAN 1:1	Połączenie panelu CABC5/CABC6 z elektroniką kurtyny.	Zawsze przy panelach CAB/DAB.	Przewód i prowadzenie trasy trzeba przewidzieć przed montażem.
Przełącznik drzwiowy	Reakcja kurtyny na otwarcie/zamknięcie drzwi.	Gdy kurtyna nie ma pracować cały czas albo ma reagować na ruch drzwi.	Opcjonalny; zwykle wymaga osobnego przewodu niskonapięciowego między czujnikiem i kurtyną.
Termostat / zawór regulacyjny	Kontrola temperatury lub przepływu ciepła.	Przy wersjach wodnych i tam, gdzie ma być ograniczenie temperatury.	Elementy wodne nie są „samą kurtyną”; trzeba je dobrać do instalacji.
BMS / BEMS	Zdalna obsługa z automatyki budynku.	W sklepach, biurach, obiektach publicznych i większych instalacjach.	DTR przewiduje styki BMS/BEMS; trzeba potwierdzić logikę S/S1/S2 i zakres odpowiedzialności automatyka.
CABM1 i zestawy montażowe	Osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB.	Przy układach modułowych, montażu specjalnym, pionowym albo sufitowym.	To nie jest sterownik. Dobiera się go do mechaniki montażu, a nie do obsługi elektrycznej.

Zasilanie i dobór przed sprzedażą

Rodzina ACW	Zasilanie / sterowanie prosta kurtyna z obsługą na urządzeniu; ACWRMC jako opcja	Co sprawdzamy przed zakupem szerokość drzwi, wysokość montażu, dostęp do przycisków, czy klient chce pilota
CAB/DAB E	380-415 V 3/N/PE, panel CABC5, CAT5	moc, zabezpieczenia, przekroje przewodów, miejsce panelu, czujnik drzwi, BMS i wyłącznik serwisowy
CAB/DAB W/A	220-240 V 1/N/PE dla wentylatorów, panel CABC6, instalacja wodna lub ambient	temperatura i przepływ wody, zawory, siłowniki, dostęp serwisowy, odpowietrzenie, BMS
Montaż pionowy / sufitowy	wymaga potwierdzenia osprzętu i mechaniki	nośność podłoża, odległości serwisowe, uchwyty, mocowania i realny kierunek nawiewu

Kable, liczba żył i zabezpieczenia według DTR Dimplex

Uwaga dla elektryka: poniższe zestawienie nie zastępuje projektu instalacji. Przekrój przewodu i zabezpieczenie dobiera osoba z uprawnieniami do konkretnej trasy, sposobu ułożenia, długości przewodu, spadku napięcia, temperatury, selektywności i warunków ppoż. Producent wymaga przewodów o odpowiedniej obciążalności, właściwego zabezpieczenia oraz lokalnego odłącznika z przerwą min. 3 mm na każdym biegunie.

Kurtyna / rodzina	Zasilanie mocy	Kabel zasilający	Sterowanie	Dodatkowe przewody	Zabezpieczenie / uwaga
ACW: AC3W /	230-240 V 1/N/PE,	3-żyłowy: L, N, PE	sterowanie na	bez CAT5; pilot nie	wymagany obwód z

Kurtyna / rodzina	Zasilanie mocy	Kabel zasilający	Sterowanie	Dodatkowe przewody	Zabezpieczenie / uwaga
AC45W / AC6W	50 Hz		urządzeniu; pilot ACWRMC jako opcja do ACW	wymaga przewodu sterującego	uziemiając, wyłącznik dwubiegunowy / odłącznik i zabezpieczenie dobrane do mocy urządzenia
CAB/DAB elektryczne E	380-415 V 3/N/PE	5-żyłowy: L1, L2, L3, N, PE	CABC5, panel przewodowy	CAT5 LAN 1:1, 4 pary / 8 żył do panelu; opcjonalnie czujnik drzwi 2-żyłowy niskonapięciowy; opcjonalnie BMS/BEMS	zabezpieczenie dobierane według prądu modelu z DTR: CAB10E 14 A, CAB15E 20 A, DAB10E 18 A, DAB15E 27 A
CAB/DAB wodne W i ambient A	W220-240 V 1/N/PE dla wentylatorów i elektroniki	3-żyłowy: L, N, PE	CABC6, panel przewodowy	CAT5 LAN 1:1, 4 pary / 8 żył do panelu; opcjonalnie czujnik drzwi 2-żyłowy niskonapięciowy; opcjonalnie sterowanie zaworem / BMS	małe prądy wentylatorów według DTR: CAB10W/A 0,3 A, CAB15W/A 0,5 A, DAB10W/A 1,5 A, DAB15W/A 2,3 A; dobiera się osobno trasę sterowania prowadzić tak, aby nie dotykała elementów grzejnych ani ruchomych
Panel CABC5 / CABC6	nie jest osobnym zasilaniem mocy	nie prowadzić jako przewodu zasilającego grzałki	połączenie z PCB kurtyny	CAT5 LAN z połączeniami prostymi 1:1; nie krzyżować par jak patch cross	stosować jako sterowanie, nie jako rozłączanie zasilania głównego; logikę pracy potwierdzić przy uruchomieniu
Czujnik drzwi	niskie napięcie / wejście sterujące	nie dotyczy zasilania mocy	styki drzwiowy normalnie otwarty według schematu DTR	dodatkowy kabel 2-żyłowy między czujnikiem drzwi i kurtyną	przed podłączeniem trzeba ustalić funkcję: start/stop, ograniczenie grzania, praca z drzwiami
BMS / BEMS	według schematu automatyki obiektu	oddzielić od zasilania mocy	styki S, S1, S2 przewidziane w DTR	przewody sterujące prowadzić zgodnie z dokumentacją automatyki budynku	

Najprościej: ACW potrzebuje zwykłego zasilania 230 V 3 żyły i ewentualnie pilota ACWRMC. CAB/DAB E to 400 V, 5 żył plus CAT5 do CABC5. CAB/DAB W/A to 230 V, 3 żyły plus CAT5 do CABC6 oraz osobny dobór zaworów i hydrauliki. Czujnik drzwi zawsze wymaga osobnego przewodu 2-żyłowego niskonapięciowego.

Wniosek praktyczny: Dimplex trzeba dobierać po serii. ACW to prosta kurtyna z opcjonalnym pilotem ACWRMC. CAB/DAB to system przewodowy CABC5/CABC6, z osobnym doбором CAT5, czujnika drzwi, BMS, zabezpieczeń, hydrauliki i montażu.

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	Warmtec - kompaktowe kurtyny 230 V WARMTEC WRS & MIDDOT; WRS-04	elektryczna PTC 2 / 4 kW230 V	800 mm 800 x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, ściana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 150,00 zł 934,96 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i PTC							
	WARMTEC WRS & MIDDOT; WRS	elektryczna PTC 2 / 4	800 mm 800 x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo,	panel + pilot czujnik	1 300,00 zł 1 056,91 zł	Do koszyka	produkt karta

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	04 S WRS-04S wersja z czujnikiem otwarcia drzwi	kW230 V		ściana/sufit, uchwyt w zestawie	drzwi: tak, w zestawie	netto		instrukcja
Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+								
	WARMTEC WRM+ &MIDDOT; WRM06+ WRM06+ mocniejszy przepływ i wyższy montaż niz WRS	elektryczn a PTC2 / 4 / 6 kW230 V lub 400 V	900 mm ⁹⁰⁰ x 260 x 190 mm	do 3,0 m poziomo, uchwyt ścienny w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 845,00 zł 500,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
Dimplex AC / ACW - male wejścia								
	DIMPLEX AC N/RN &MIDDOT; 018250 AC N / RN starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwie rdzamy przed wysyłką	elektryczn awg wariantu serii230 V	seria 600/900 mm wg wariantu AC	do 2,3 m poziomo, ściana lub sufit	opcja pilota czujnik drzwi: po doborze	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC3W AC3W do drzwi ok. 600 mm	elektryczn a 1,3 / 3,0 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 297,65 zł 055,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC45W AC45W wieksza moc przy tej samej szerokosci	elektryczn a 2,45 / 4,5 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 445,25 zł 175,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W AC6W do drzwi ok. 900 mm	elektryczn a 3,0 / 6,0 kW230 V	921 mm ⁹²¹ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 642,05 zł 335,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
Dimplex ACW - akcesoria sterowania								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC ACWRMC	pilot -2 x CR2032	-akcesorium	-akcesorium sterowania	pilot wyłącznie do	188,19 zł 153,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiar	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	kompatybilny wyłącznie z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB				ACW czujnik drzwi: nie dotyczy			
Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka								
C5	DIMPLEX CAB/DAB & MIDDOT; CAB C5 Panel CAB C5 sterownik ścienny w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC	sterowanie elektryczne CAB/DAB E panel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszkazka standardowa puszka podwójna, przewód poza grzałkami	CAB C5 przez wodowo OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi	w komplecie elektrycznymi CAB/DAB E; CAB C5 nie jest pilotem ACWRMC	dobór z kurtyną	instrukcja
C6	DIMPLEX CAB/DAB & MIDDOT; CAB C6 Panel CAB C6 sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierdzenia przed sprzedażą	sterowanie W/A CAB/DAB wodne lub ambient panel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszkazka zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR	CAB C6 przez wodowo sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu	do potwierdzenia dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą	dobór z kurtyną	instrukcja
CAT5	PRZEWOD & ACUT E; D STERUJĄCY CAT5 LAN prosty 1:1 połączenie panelu CAB C5/CAB C6 z płytą PCB kurtyny	przewód sterujący nie zasilający bez krzyżowania żył	trasa panel - kurtyna długość i prowadzenie według obiektu	oddzielnie od grzałek przewód zabezpieczyć mechanicznie	połączenie panelu CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją	element instalacji dobierany przy montażu	zakres montażu	instrukcja
NO	AUTOMATYKA DRZWI Czujnik drzwi / styk NO uruchamia kurtynę po otwarciu drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu	styk normalnie otwart Y opcjonalnie napięcie	2 żyły osobny przewód do wejścia drzwiowego	drzwi / brama miejsce montażu po oględzinach	auto/manual panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej	do doboru zależnie od drzwi i sposobu montażu	do potwierdzenia	instrukcja
BMS	AUTOMATYKA OBIEKTU Termostat / BMS / BEMS opcjonalne wejścia sterowania dla budynku, harmonogram	opcja automatyk termostat 1-polowy BMS/BEMS	S/S1/S2 wg DTR styki i logika zgodnie ze schematem	rozdzielnia / BMS do uzgodnienia z automatyką budynku	sterowanie zdalne integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń	wg zakresu wycena po sprawdzeniu układu	zapytaj o dobór	instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiar	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	ów i ograniczenia pracy Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 E CAB 10 E	elektryczna elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC5 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	dla mniejszych wejść komercyjnych DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 W CAB 10 W	wodna wyminiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	dobór zależny od temperatury czynnika i przepływu wody DIMPLEX CAB &MIDDOT; 018953 CABVM1 CAB 15E + CABVM1	elektryczna / pionowa elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo lub pionowo z zestawem	CABC5 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 330,00 zł 146,34 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga potwierdzenia dostępności i kompletacji DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 15 W CAB 15 W	wodna wyminiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	5 773,62 zł 694,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	większa szerokość kurtyny wodnej Dimplex CAB/DAB - akcesoria DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABM 1 CABM 1	akcesorium montażowe	osprzet CAB/DAB	akcesorium montażowe	osprzet CAB/DAB dobór do CABC5/CABC6 i modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC	287,82 zł 34,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	kompletacja po potwierdzeniu modelu kurtyny Dimplex DAB - większe wejścia DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 W DAB 10 W	wodna wyminiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CABC6 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 049,14 zł 918,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	wiekszego ruchu DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 E DAB 10 E	elektryczn a elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 809,28 zł 536,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	mocna kurtyna elektryczna DAB DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 15 W DAB 15 W	wod na wymienNIK wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria DAB 15	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	7 752,69 zł 303,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	wieksza szerokosc DAB Reventon AERIS - elektryczne i zimne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100E1P AERIS 100E-1P	elektryczn a PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1015 mm 1015 x 265 x 195 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 212,77 zł 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	wersja elektryczna 1-fazowa REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100EN1P AERIS 100EN-1P	elektryczn a PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	kompaktow a wersja EN 1-fazowa REVENTON AERIS &MIDDOT; AC90EN3P AERIS 90EN-3P	elektryczn a PTCdo 8 kW400 V grzałka + 230 V silnik	916 mm 90 cm klasa	do 3,0 m poziomo, sciennie	pilot / bez pilota wg wersji czujnik drzwi: po doborze	2 212,77 zł 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja instrukcja
	wariant 3-fazowy do mocniejszej instalacji REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100C1P AERIS 100C-1P	zimna, bez grzania bez grzania230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 089,77 zł 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	bariera powietrzna bez dogrzewani a Reventon AERIS - wodne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS 100WN-1P	wodna 4,6-17 kW230 V + woda	1005 mm 1005 x 227 x 310 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	panel + czujnik czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	dobor wg temperatury i przepływu							

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	Reventon HUMMER - przemysłowe REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C	zimna prze myslowa bez grzania 230 V / 400 V wg wariantu	1500 mm 150 cm klasa	6,5-8 m poziomo lub pionowo	automatyka Reventon czujnik drzwi: po doborze	4 549,77 zł 3 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	Sonniger GUARD PRO - przemysłowe SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E	elektryczna PTC 14 kW 230 V silniki + 400 V grzałka	1500 mm 150 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / Doorstop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	7 378,77 zł 5 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	Sonniger GUARD PRO - przemysłowe SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E	elektryczna PTC 17,5 kW 230 V silniki + 400 V grzałka	2000 mm 200 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / Doorstop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	9 100,77 zł 7 399,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta

1. Dobór do wejścia Podaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

2. Zasilanie i zabezpieczenia Przy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

3. Automatyka Czujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

Uwaga techniczna: karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

Sterowanie Dimplex CAB/DAB: CAB5, CAB6, czujnik drzwi i BMS

ACWRMC jest pilotem do serii Dimplex ACW. Kurtyny CAB/DAB nie pracują na tym pilocie ręcznym. Dla CAB/DAB stosuje się panel przewodowy: **CAB5** przy modelach elektrycznych E oraz **CAB6** przy modelach wodnych i ambient W/A.

Przed zakupem sprawdzamy: model kurtyny, zasilanie, obciążenie prądowe, miejsce montażu, przewód sterujący, czujnik drzwi, termostat, BMS/BEMS i sposób wyłączenia serwisowego.

Modele elektryczne E Panel **CAB5**. Zasilanie 380-415 V 3/N/PE, przewód zasilający dobierany do mocy, prądu i sposobu ułożenia. Sterowanie do panelu idzie osobnym przewodem CAT5.

Modele wodne / ambient W/A Panel **CAB6**. Zasilanie wentylatorów 220-240 V 1/N/PE. Hydraulika i zawory dobierane osobno; sterowanie panelu również po CAT5.

Automatyka dodatkowaCzujnik drzwi: styk normalnie otwarty i dodatkowy przewód 2-żyłowy niskonapięciowy. Termostat i BMS/BEMS podłącza się według schematu z instrukcji.

Schemat ideowy okablowania

Rozdzielnicazabezpieczenie nadprądowe dobrane do modelu, przewodu i warunków montażu; obwód z uziemieniem PE

→

Wyłącznik / rozłącznik serwisowyw pobliżu urządzenia; instrukcja wymaga rozłączenia z min. 3 mm przerwy na biegunach

→

Kurtyna CAB/DABE: 380-415 V 3/N/PE; W/A: 220-240 V 1/N/PE; przewody przez dławnice i zaciski zgodnie z DTR

Panel CABC5 / CABC6CAT5 LAN prosty 1:1 od panelu do PCB kurtyny; panel służy do normalnego wyłączania urządzenia

→

Opcje sterowaniaczujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe, termostat 1-polowy, wejścia BMS/BEMS S/S1/S2 według instrukcji

→

Logika pracypo zamknięciu drzwi kurtyna może pracować jeszcze ok. 1 min, potem przechodzi w wygaszanie/setback zgodnie z nastawami

Model	Zasilanie / obciążenie z DTR	Sterowanie	Co trzeba przewidzieć
CAB 10 E	380-415 V 3/N/PE, 14 A, 4,5/9,0 kW	CABC5 + CAT5	osobny obwód siłowy, rozłącznik serwisowy, zabezpieczenie dobrane przez elektryka
CAB 15 E	380-415 V 3/N/PE, 20 A, 6,75/13,5 kW	CABC5 + CAT5	większy pobór prądu, potwierdzenie zabezpieczeń i miejsca montażu
DAB 10 E	380-415 V 3/N/PE, 18 A, 6,0/12,0 kW	CABC5 + CAT5	obiektywne wejścia, wyższy montaż, sterowanie drzwi/BMS po doborze
DAB 15 E	380-415 V 3/N/PE, 27 A, 9,0/18,0 kW	CABC5 + CAT5	największe obciążenie z tej grupy, wymagane sprawdzenie zasilania przed zakupem
CAB/DAB W/A	220-240 V 1/N/PE, wentylatory 0,3-2,3 A zależnie od modelu	CABC6 + CAT5	zasilanie wentylatorów, przy wodnych dodatkowo hydraulika, zawory i parametry czynnika

Uwaga: przekrój przewodów, typ zabezpieczeń, RCD/RCBO i sposób prowadzenia kabli dobiera elektryk według DTR, długości tras, sposobu ułożenia, warunków pożarowych i lokalnych przepisów. Interex Katowice może sprawdzić kompletację przed wysyłką lub montażem.

Interex Katowice - dobór, sprzedaż, montaż i uruchomienie Dimplex

Pomagamy dobrać urządzenie, osprzęt, zasilanie, automatykę i dokumentację. Przy produktach pomp ciepła oraz wentylacji sprawdzamy kompatybilność elementów przed zakupem.

Dimplex CABM 1 - produkt Dimplex

Osprzęt Dimplex do kompletowania instalacji z grupy: Wyposażenie dodatkowe: kurtyny powietrzne CAB/DAB. Dobór według kompatybilności z urządzeniem podstawowym i zakresem montażu.

Zastosowanie i dobór

Osprzęt Dimplex do kompletowania instalacji z grupy: Wyposażenie dodatkowe: kurtyny powietrzne CAB/DAB. Dobór według kompatybilności z urządzeniem podstawowym i zakresem montażu.

Dane katalogowe

Producent	Dimplex / Glen Dimplex
Symbol	CABM 1
Numer artykułu	019264
Dział	Akcesoria do kurtyn powietrznych Dimplex
Kategoria źródłowa	Wyposażenie dodatkowe: kurtyny powietrzne CAB/DAB
Cena	234.00 zł netto
Źródło ceny	cennik Dimplex EUG 2025 PL od 2025-08-01

Dokumentacja i instrukcje

- [CAB/DAB - instrukcja montażu i obsługi](#)
- [CAB/DAB - deklaracja zgodności](#)
- [Strona producenta / baza produktów Dimplex](#)

Wsparcie techniczne Interex

Przed wysyłką albo montażem możemy sprawdzić dobór, wymagane zabezpieczenia, zakres osprzętu i warunki uruchomienia. Przy produktach wymagających kwalifikacji montaż wykonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami.