

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lwf-lg-200-prowadzenie-przez-sciane-zewnetrzna-206588-stiebel-eltron-p-3675.html>



LWF LG 200 - prowadzenie przez ścianę zewnętrzną - Stiebel Eltron

Cena brutto	953 zł
Cena netto	775 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	206588
Kod producenta	206588
Kod EAN	4017212065884

Opis produktu

LWF LG 200 - prowadzenie przez ścianę zewnętrzną - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	206588
Nazwa z cennika	LWF LG 200
Nazwa producenta	Prowadzenie przez ścianę zewnętrzną STIEBEL ELTRON, LWF LG 200
EAN	4017212065884
Typ / zastosowanie	Element systemu dystrybucji powietrza STIEBEL ELTRON LWF
System	Kanały, kształtki, tłumiki i osprzęt LWF do wentylacji STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	953,25 zł brutto / 775,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobre po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla elementów LWF zdjęcie przedstawia produkt albo wariant z danej serii; średnice, długości, kierunek przepływu, opory i kompatybilność z centralą wentylacyjną potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Element systemu dystrybucji powietrza STIEBEL ELTRON LWF
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	LWF - dystrybucja powietrza i osprzęt wentylacyjny STIEBEL ELTRON
Funkcja	prowadzenie przez ścianę zewnętrzną
Średnica / wymiar wg ETIM	DN 200
Zastosowanie powietrzne	prowadzenie powietrza zewnętrznego i zużytego
Zastosowanie	powietrze wywiewne / zużyte w systemie wentylacji według opisu producenta
Podstawa doboru	dobór średnicy, długości, oporu przepływu i kompatybilności

potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- Wylot ścienny do prowadzenia powietrza zewnętrznego i zużytego. Wylot ścienny wykonany jest z aluminium i polakierowany na czarno. Wylot/wlot powietrza znajduje się na dole. Średnica przyłącza DN 200.

Parametry szczegółowe, średnice DN, długości, materiał, izolację, uszczelnienie, opory przepływu, kierunek pracy, klasę filtracji oraz kompatybilność z centralą wentylacyjną lub systemem rekuperacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Kanały, kształtki, tłumiki i osprzęt LWF do wentylacji STIEBEL ELTRON.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla elementów LWF zdjęcie przedstawia produkt albo wariant z danej serii; średnice, długości, kierunek przepływu, opory i kompatybilność z centralą wentylacyjną potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.