

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/daikin-duco-ducoflex-izolowane-kolanko-45-i-zlaczka-d200-00004907-p-9364.html>



Daikin DUCO DucoFlex izolowane kolanko 45° i złączka D200 00004907

Cena brutto	185 zł
Cena netto	150 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	00004907
Kod producenta	00004907

Opis produktu

Interex Katowice - dobór Daikin

Produkt wprowadzony z aktualnych materiałów Daikin 2026. Pomagamy dobrać komplet, kompatybilne akcesoria, dokumentację i zakres montażu.

Kontakt techniczny: 602 551 555 lub 32 203 92 41.

Daikin DUCO DucoFlex izolowane kolanko 45° i złączka D200 00004907

Centrale wentylacyjne DUCO, sterowanie, nawiewniki, wywiewniki, kanały i akcesoria wentylacyjne Daikin/DUCO.

Dobór do instalacji wentylacyjnych i rekuperacji DUCO/Daikin: centrala, strony przyłączy, strefy, sterowniki, czujniki, kanały i nawiewniki.

Dane produktu

Producent	Daikin
Kod / model	00004907
Grupa	Daikin DUCO wentylacja i rekuperacja
Typ pozycji	accessory
Cena netto	150,00 zł
Cena brutto	184,50 zł
Źródło danych	Daikin/DUCO wentylacja rezydencyjna 2026, 15.05.2026
Strona źródła	0
Opis z cennika	DucoFlex izolowane kolanko 45° i złączka D200

Dokumentacja źródłowa

[PDF Daikin 2026 - dokumentacja źródłowa / cennik.](#)

Ceny z dokumentów Daikin 2026. Dla oczyszczaczy źródło podaje ceny brutto konsumenckie, dlatego cena netto została przeliczona z VAT 23%.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [DUCO DucoFlex - instrukcja montażu](#)
- [DUCO DucoFlex - karta produktu](#)
- [DUCO DucoFlex - warunki gwarancji](#)
- [Dokumentacja techniczna producenta - daikin wentylacja 2026](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.