

Mini-Durchlauferhitzer

DNM 3

BESTELLNUMMER: 185411

Empfohlenes Zubehör

	Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Detailseite
	238821	WSN 10	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, drucklos, verchromt, für den Waschtisch.	DETAILS
	238822	WSN 20	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, drucklos, verchromt, für den Waschtisch.	DETAILS

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de