

Mini-Durchlauferhitzer

DEM 4

BESTELLNUMMER: 231002

Empfohlenes Zubehör

	Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Detailseite
	238908	WSH 10	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, druckfest, verchromt, für den Waschtisch	DETAILS
	238909	WSH 20	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, druckfest, verchromt, für den Waschtisch	DETAILS

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de