

Mini-Durchlauferhitzer

DEM 7

BESTELLNUMMER: 232769

Empfohlenes Zubehör

|                                                                                    | Bestellnummer | Typ    | Beschreibung                                                                            | Detailseite             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | 238908        | WSH 10 | Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, druckfest, verchromt, für den Waschtisch | <a href="#">DETAILS</a> |
|  | 238909        | WSH 20 | Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, druckfest, verchromt, für den Waschtisch | <a href="#">DETAILS</a> |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)