

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-333034-beilage-fms-g2-4-lwe-40-p-12022.html>



STIEBEL ELTRON 333034 - część zamienna: Beilage FMS G2-4 LWE 40

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	333034
Kod producenta	333034

Opis produktu

LWE 40 Stiebel Eltron

LWE 40 to system: jednostka, sterowanie, WES, tunel TG, filtry i serwis.

Tak jak przy VLR 70, klient powinien widzieć cały zestaw elementów potrzebnych do poprawnej instalacji. Sama jednostka LWE 40 nie rozwiązuje tematu grubości ściany, przejścia powietrza, sterowania i późniejszej obsługi filtrów.

Wybierz elementy Zasady doboru

- WES i TG**Przejście przez ścianę trzeba dobrać do konstrukcji i grubości muru.
- Sterowanie**ZLWE dobiera się do liczby jednostek i sposobu pracy stref.
- Filtry**G2/G4/M5/F7 wpływają na opór przepływu i częstotliwość serwisu.

- filtr
- tunel TG
- sterownik ZLWE

Dobór Interex: przed zakupem sprawdzamy liczbę jednostek, grubość ściany, WES, TG-550/TG-800, stronę zabudowy, sterowanie, filtry, dostęp serwisowy i warunki montażu. Montaż wyceniamy osobno po ustaleniu zakresu.				
Zdjęcie	Produkt	Brutto / netto	Ilość / koszyk	Karta / dokumentacja
	Jednostki i zestawy LWE 40			
	JEDNOSTKA &MIDDOT; 236659 LWE 40	5 891,70 zł4 790,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	podstawowa jednostka ścienna. punkt wyjścia do kompletacji systemu.			
	ZESTAW &MIDDOT; 204215 LWE 40-2 comfort Set	14 944,50 zł12 150,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF

Zdjęcie	Produkt	Brutto / netto	Ilość / koszyk	Karta / dokumentacja
	zestaw dla 2 jednostek. dla układu pary / małej strefy.			
	ZESTAW &MIDDOT; 204216 <u>LWE 40-4 comfort Set</u>	27 625,80 zł 22 460,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	zestaw dla 4 jednostek. dla większej strefy mieszkalnej.			
	Sterowanie i czujniki ZLWE STEROWANIE &MIDDOT; 236669 <u>ZLWE 40-2</u>	2 220,15 zł 1 805,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	sterownik dla 2 jednostek. gdy pracują dwie jednostki LWE. STEROWANIE &MIDDOT; 236670 <u>ZLWE 40-4</u>	2 170,95 zł 1 765,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	sterownik dla 4 jednostek. gdy pracują cztery jednostki LWE. STEROWANIE &MIDDOT; 236671 <u>ZLWE 40-8</u>	2 607,60 zł 2 120,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	sterownik dla 8 jednostek. gdy układ ma być większy albo strefowy. STEROWANIE &MIDDOT; 236672 <u>ZLWE CLOCK</u>	516,60 zł 420,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	programator czasowy. do pracy czasowej i scenariuszy użytkowania. CZUJNIK &MIDDOT; 236674 <u>ZLWE HUMIDITY</u>	1 131,60 zł 920,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	czujnik wilgotności. do pracy zależnej od wilgoci. CZUJNIK &MIDDOT; 236673 <u>ZLWE CO2</u>	3 333,30 zł 2 710,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	czujnik CO2. do wentylacji zależnej od jakości powietrza.			
	WES, tunele i elementy zabudowy PRZEJŚCIE &MIDDOT; 201669 <u>LWE 40 WES</u>	301,35 zł 245,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	element systemowy przejścia / izolacji. sprawdzany przy każdym montażu przez ścianę. TUNEL &MIDDOT; 236662 <u>LWE 40 TG-550</u>	707,25 zł 575,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	tunel / prowadzenie powietrza 550. dla właściwej grubości ściany. TUNEL &MIDDOT; 236663 <u>LWE 40 TG-800</u>	1 285,35 zł 1 045,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF

Zdjęcie	Produkt	Brutto / netto	Ilość / koszyk	Karta / dokumentacja
	dłuższy tunel / prowadzenie powietrza. dla grubszej ściany lub wymaganego zapasu.			
	ZABUDOWA & MIDDOT; 236661 <u>LWE 40 SBI</u>	1 156,20 zł 940,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF
	element zabudowy wewnętrznej. do kompletacji strony pomieszczenia.			
	ZABUDOWA & MIDDOT; 236660 <u>LWE 40 BI</u>	676,50 zł 550,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF
	element zabudowy / montażu. gdy wymaga tego wariant instalacji.			
	ZEWNĘTRZNE & MIDDOT; 236667 <u>LWE 40 SBA W</u>	1 193,10 zł 970,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF
	osłona / zakończenie zewnętrzne. do strony zewnętrznej elewacji.			
	ELEMENT & MIDDOT; 236664 <u>LWE 40 VE</u>	3 677,70 zł 2 990,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF
	element kompletacji systemu. gdy wynika z konfiguracji producenta.			
	ELEMENT & MIDDOT; 239608 <u>LWE 40 LFA S</u>	3 118,05 zł 2 535,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF
	element systemowy LWE. po potwierdzeniu zgodności montażowej.			
Filtiry i pozycje serwisowe				
	FILTR & MIDDOT; 236675/SZT <u>FMS G2</u>	65,01 zł 52,85 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	filtr podstawowy. do standardowej ochrony urządzenia.			
	FILTR & MIDDOT; 236675 <u>FMS LWE 40 Coarse G2-4</u>	159,32 zł 129,53 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	część zamienna / filtr coarse. do wymiany eksploatacyjnej.			
	FILTR & MIDDOT; 236676 <u>FMS G4</u>	285,82 zł 232,37 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	filtr wstępny dokładniejszy. przy większym zapyleniu.			
	FILTR & MIDDOT; 236677/SZT <u>FMS M5</u>	140,00 zł 113,82 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	filtr średniej dokładności. dla lepszej filtracji nawiewu.			
	FILTR & MIDDOT; 236678/SZT <u>FMS F7</u>	200,00 zł 162,60 zł netto	Do koszyka	produkt brak PDF
	filtr dokładny. pyłki, smog, wyższe wymagania filtracji.			
	DOKUMENT / Część & MIDDOT; 327454	na zapytanie bez ceny koszykowej	na zapytanie	produkt brak PDF

Zdjęcie	Produkt	Brutto / netto	Ilość / koszyk	Karta / dokumentacja
	Mont.Anw. ZLWE 40 Clock pozycja dokumentacyjna/część. na zapytanie.			
	DOKUMENT / Część &MIDDOT; 333034 Beilage FMS G2-4 LWE 40 pozycja dokumentacyjna/część. na zapytanie.	na zapytanie bez ceny koszykowej	na zapytanie	produkt brak PDF
	DOKUMENT / Część &MIDDOT; 340242 Mont.Anw. ZLWE 40 Clock/Humidity/CO2 pozycja dokumentacyjna/część. na zapytanie.	na zapytanie bez ceny koszykowej	na zapytanie	produkt brak PDF

- 1. Zacznij od pomieszczeń** Ustal, ile jednostek ma pracować w układzie i czy wentylacja ma działać strefowo.
- 2. Dobierz sterownik** ZLWE 40-2, 40-4 albo 40-8 dobiera się do liczby jednostek i sposobu sterowania.
- 3. Sprawdź ścianę** WES, TG-550 albo TG-800 wynikają z grubości ściany, miejsca montażu i izolacji przejścia.
- 4. Zaplanuj serwis** Filtry są eksploatacyjne. Trzeba zapewnić dostęp do urządzenia i przewidzieć regularną wymianę.

STIEBEL ELTRON 333034 - część zamienna: Beilage FMS G2-4 LWE 40

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	333034
Nazwa katalogowa	Beilage FMS G2-4 LWE 40
Typ części	część zamienna
Cena	do potwierdzenia na zapytanie

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
LWE 40	236659	03/2017	1 Gerät	5X
ZLWE 40-2	236669	03/2017	1 Gerät	5X
ZLWE 40-4	236670	03/2017	1 Gerät	5X
ZLWE 40-8	236671	03/2017	1 Gerät	5X

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.

LWE 40 vs VLR 70

LWE 40 i VLR 70 są podobne z nazwy „rekuperacja ścienna”, ale kompletuje się je inaczej.

LWE 40 ma własne elementy montażowe, tuleje/tunele TG, WES, sterowniki ZLWE i filtry FMS. VLR 70 ma własny tunel TS 30, sterowniki VLR 70 CU i filtry SP VLR 70 RF.

Cecha	LWE 40	VLR 70
Kompletacja	Jednostka LWE 40, WES, TG-550/TG-800, SBI/BI/SBA, ZLWE.	Jednostka VLR 70, TS 30, sterownik VLR 70-2/4/8 CU, filtry SP VLR.
Sterowanie	ZLWE 40-2, ZLWE 40-4, ZLWE 40-8, ZLWE CLOCK, czujniki.	VLR 70-2 CU, VLR 70-4 CU, VLR 70-8 CU.
Zastosowanie	System ścienny z własną zabudową i osprzętem.	System kompaktowy do pracy w parach/grupach.

LWE 40VLR 70LWE 40-2 comfort SetLWE 40-4 comfort Set

Budowa, WES i tunele TG

Budowa LWE 40: nie zamawiaj samej jednostki bez sprawdzenia WES, TG i elementów zabudowy.

Przy LWE 40 trzeba dobrać przejście przez ścianę, element izolacyjny/montażowy, wariant zabudowy i dostęp serwisowy. Grubość ściany oraz wykończenie od strony zewnętrznej i wewnętrznej decydują o kompletacji.

Element	Do czego służy	Kiedy sprawdzić
LWE 40 WES	Element systemowy przejścia/izolacji dla LWE 40.	Zawsze przy doborze montażu przez ścianę.
LWE 40 TG-550	Tunel / element prowadzenia powietrza do ścian w niższym zakresie długości.	Gdy grubość ściany pasuje do wariantu 550.
LWE 40 TG-800	Dłuższy tunel / element prowadzenia powietrza.	Gdy ściana jest grubsza albo projekt wymaga większej długości.
SBI / BI / SBA / VE	Elementy zabudowy, montażu i zakończenia systemu.	Dobór po sprawdzeniu miejsca montażu i wykończenia.

Wniosek: LWE 40 kompletujemy jak system, nie jak pojedynczy produkt. Przed zakupem trzeba sprawdzić grubość ściany, stronę montażu, dostęp serwisowy i wymagane elementy przejścia.

LWE 40 WESLWE 40 TG-550LWE 40 TG-800LWE 40 SBILWE 40 SBA WLWE 40 VE

Filtry, sterowanie i serwis

Filtry, sterowanie i serwis LWE 40.

Wydajność LWE 40 zależy od czystych filtrów, właściwego sterowania i drożnego przejścia powietrza. Brudny filtr zwiększa opory przepływu i może pogorszyć komfort, hałas oraz skuteczność wymiany powietrza.

Filtry

- G2/G4 - filtracja podstawowa i ochrona urządzenia,
- M5/F7 - dokładniejsza filtracja, większy opór przepływu,

- wymiana zależy od zapylenia, sezonu i lokalizacji budynku.

Sterowanie

- ZLWE 40-2, 40-4, 40-8 dobiera się do liczby jednostek,
- ZLWE CLOCK pozwala sterować pracą czasową,
- czujniki wilgotności/CO2 dobiera się do sposobu użytkowania pomieszczeń.

ZLWE 40-2ZLWE 40-4ZLWE 40-8ZLWE CLOCKFMS G2FMS G4FMS M5FMS F7

Łazienka: kiedy wyciąg zamiast rekuperacji?

Łazienka: najpierw wilgoć, potem odzysk ciepła.

LWE 40 może być częścią wentylacji ściennej, ale w łazience kluczowy jest szybki wyciąg pary po kąpieli. Jeżeli problemem jest wilgoć, zapachy i para na lustrach, często praktyczniejsza jest wentylacja wyciągowa LA 100/W 100 z czujnikiem wilgotności lub opóźnieniem czasowym.

Potrzeba klienta Stała wymiana powietrza z odzyskiem	Lepszy kierunek LWE 40 / VLR 70	Dlaczego Systemy decentralne odzyskują część energii, ale wymagają poprawnej kompletacji. Wyciąg usuwa wilgotne powietrze bez fazy nawiewu do łazienki. Trzeba sprawdzić podciśnienie i dopływ powietrza do spalania.
Szybkie usuwanie wilgoci z łazienki	LA 100 / W 100	
Kominiek lub urządzenie spalające	Projekt + kominiarz	

Zobacz wentylacje wyciągowe LA 100 / W 100

LA 100 ALA 100 ULA 100 UBZLA 100-H