

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/zlwz-rbs-zestaw-rur-przylaczy-systemu-lwz-207489-stiebel-eltron-p-3539.html>

ZLWZ RBS - zestaw rur / przyłączy systemu LWZ - Stiebel Eltron



Cena brutto	369 zł
Cena netto	300 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	207489
Kod producenta	207489
Kod EAN	4017212074893

Opis produktu

ZLWZ RBS - zestaw rur / przyłączy systemu LWZ - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłaty / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	207489
Nazwa z cennika	ZLWZ RBS
Nazwa producenta	Zestaw rur STIEBEL ELTRON, ZLWZ RBS
EAN	4017212074893
Typ / zastosowanie	Akcesorium montażowe systemu LWZ hpnext
System	Akcesoria LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	369,00 zł brutto / 300,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla akcesoriów zdjęcie może przedstawiać element, komplet lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, kolor, średnicę, wariant montażowy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Akcesorium montażowe systemu LWZ hpnext
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Akcesoria LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON
Funkcja	zestaw rur / przyłączy systemu LWZ
Integracja solarna	moduł do integracji instalacji solarnej z systemem zintegrowanym
Podstawa doboru	kompatybilność z centralą, wariant wykonania, średnicę, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- Zespół rurowy potrzebny jest do połączenia termicznej instalacji solarnej lub zewnętrznej wytwornicy ciepła z centralą wentylacyjną.
- Prosty montaż: zespół rurowy montowany jest w dolnej części modułu zbiornika na zasilaniu i powrocie i wyprowadzany prosto do tyłu. Tam można podłączyć zewnętrzny moduł ładowania instalacji solarnej lub zewnętrzną wytwornicę ciepła.
- Zespół rurowy zaopatrzony jest w izolację termiczną, aby zapobiegać stratom ciepła.

Parametry szczegółowe, wariant wykonania, średnicę DN, kolor, zakres dostawy, kompatybilność z centralą lub urządzeniem, sposób montażu, sterowanie, komunikację, filtrację, odprowadzenie kondensatu oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Akcesoria LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla akcesoriów zdjęcie może przedstawiać element, komplet lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, kolor, średnicę, wariant montażowy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.