

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lwf-drf-160-0-5-elastyczna-rura-izolowana-236913-stiebel-eltron-p-3666.html>



LWF DRF 160-0,5 - elastyczna rura izolowana - Stiebel Eltron

Cena brutto	658 zł
Cena netto	535 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	236913
Kod producenta	236913
Kod EAN	4017212369135

Opis produktu

LWF DRF 160-0,5 - elastyczna rura izolowana - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłaty / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	236913
Nazwa z cennika	LWF DRF 160-0,5
Nazwa producenta	Izolowany rurociąg STIEBEL ELTRON, LWF DRF 160-0,5, rura flex, izolowana 0,5 m
EAN	4017212369135
Typ / zastosowanie	Element systemu dystrybucji powietrza STIEBEL ELTRON LWF
System	Kanały, kształtki, tłumiki i osprzęt LWF do wentylacji STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	658,05 zł brutto / 535,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla elementów LWF zdjęcie przedstawia produkt albo wariant z danej serii; średnice, długości, kierunek przepływu, opory i kompatybilność z centralą wentylacyjną potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Element systemu dystrybucji powietrza STIEBEL ELTRON LWF
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	LWF - dystrybucja powietrza i osprzęt wentylacyjny STIEBEL ELTRON
Funkcja	elastyczna rura izolowana
Średnica / wymiar wg ETIM	DN 160
Materiał / wykonanie	blacha stalowa ocynkowana według opisu ETIM
Izolacja	izolacja termiczna / akustyczna według danych ETIM
Podstawa doboru	dobór średnicy, długości, oporu przepływu i kompatybilności

potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- Elastyczna rura z izolacją termiczną pokryta jest od zewnątrz pianką PE kaszerowaną folią aluminiową. Powierzchnia wewnętrzna kaszerowana jest włókniną.
- Elastyczna rura zaopatrzona jest w izolację termiczną i akustyczną.
- Złącze wtykowe z blachy ocynkowanej wyposażone jest w obustronne uszczelnienie wargowe z wysokiej jakości kauczuku syntetycznego EPDM.

Parametry szczegółowe, średnice DN, długości, materiał, izolację, uszczelnienie, opory przepływu, kierunek pracy, klasę filtracji oraz kompatybilność z centralą wentylacyjną lub systemem rekuperacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Kanały, kształtki, tłumiki i osprzęt LWF do wentylacji STIEBEL ELTRON.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla elementów LWF zdjęcie przedstawia produkt albo wariant z danej serii; średnice, długości, kierunek przepływu, opory i kompatybilność z centralą wentylacyjną potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.