

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-sterownik-przewodowy-xk76-p-4473.html>

GREE Sterownik przewodowy XK76

Cena brutto	725 zł
Cena netto	590 zł
Numer katalogowy	XK76
Kod producenta	XK76
Sterowanie	automatyka Gree; wariant zależny od systemu RAC/Free Match/U-Match/BMS
Przeznaczenie	sterowanie, integracja lub diagnostyka systemu Gree; zgodność wymaga sprawdzenia po modelu urządzenia
Typ	akcesorium sterowania Gree
Rodzaj	sterownik / moduł automatyki
Marka	Gree
Kod producenta	XK76
Montaż urządzenia	akcesorium techniczne; przed zakupem sprawdzamy kompatybilność z jednostką i automatyką
Opcje sterowania	dobieramy pod konkretny system, liczbę jednostek i wymagany sposób sterowania
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	montaż i konfiguracja zgodnie z instrukcją producenta i schematem instalacji

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Sterownik przewodowy XK76
Model / numer katalogowy	XK76
Kod producenta	XK76
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Sterownik przewodowy XK76

Oryginalny element lub akcesorium GREE przeznaczone do współpracy z wybranymi urządzeniami i systemami producenta.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	XK76
	Producent	GREE
	Seria	Sterowniki
	Rodzaj	Sterownik przewodowy
	Dostępne warianty serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji
	Typowe zastosowanie	serwis, montaż, sterowanie, filtracja, integracja lub rozbudowa systemu klimatyzacji GREE
Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji
	Opcje kolorystyczne / wykonanie	wariant zależny od modelu i dostępności
	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.

Zalety i możliwości

- dopasowanie do systemów GREE
- pomoc w montażu, sterowaniu lub serwisie urządzenia
- możliwość uzupełnienia istniejącej instalacji
- przydatne przy konfiguracji i obsłudze systemu
- dobór kompatybilności warto potwierdzić przed zakupem

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	Akcesorium nie jest samodzielnym źródłem ciepła ani chłodu. Służy do obsługi, montażu, serwisu lub rozbudowy instalacji.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.
Funkcje i różnice tej serii	Kompatybilność	Akcesorium należy dobrać do konkretnej serii i modelu urządzenia.
	Funkcja	Element służy do sterowania, montażu, serwisu, filtracji, integracji albo rozbudowy systemu.
	Montaż / uruchomienie	Przy sterownikach, modułach i bramkach może być wymagane ustawienie parametrów przez instalatora.
Parametry techniczne	Nr katalogowy / model	XK76
	Producent	GREE
	Rodzaj	Sterownik przewodowy
	Seria	Sterowniki
	Zastosowanie	Sterownik przewodowy XK76
	Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej

	funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za mała moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Przed zam ówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
Instrukcje, montaż i dokumentacja	

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE 2026 - informacja techniczna

Ten produkt nie jest pojedynczym splitem RAC z wykresem wydajności w przekazanym kompendium. Opis techniczny należy traktować jako informację pomocniczą do doboru kompatybilności.

Produkt w sklepie	GREE Sterownik przewodowy XK76
Typ	akcesorium lub sterowanie GREE
Wykres wydajności	nie dotyczy tej pozycji produktowej
Kontrola przed doborem	sprawdzić kompatybilność z konkretną serią i modelem urządzenia GREE

Źródło odniesienia: Kompedium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.