

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-alternate-wireless-ir-pro-alt-02-pro-p-4484.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## GREE Alternate Wireless IR Pro ALT-02 PRO

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>1 537 zł</b>                                                               |
| Cena netto                   | <b>1 250 zł</b>                                                               |
| Numer katalogowy             | <b>ALT-02 PRO</b>                                                             |
| Kod producenta               | <b>ALT-02 PRO</b>                                                             |
| Sterowanie                   | <b>zgodnie z dokumentacją Gree</b>                                            |
| Przeznaczenie                | <b>dobór do konkretnego systemu Gree po sprawdzeniu modelu i zastosowania</b> |
| Typ                          | <b>element systemu Gree</b>                                                   |
| Rodzaj                       | <b>akcesorium / urządzenie Gree</b>                                           |
| Marka                        | <b>Gree</b>                                                                   |
| Kod producenta               | <b>ALT-02 PRO</b>                                                             |
| Montaż urządzenia            | <b>dane techniczne potwierdzamy w aktualnej dokumentacji Gree</b>             |
| Opcje sterowania             | <b>przed zakupem sprawdzamy kompatybilność</b>                                |
| Instrukcje obsługi i montażu | <a href="#">Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree</a>                     |
| Karta katalogowa             | <a href="#">Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026</a>                           |
| Sposób montażu               | <b>zgodnie z instrukcją producenta i warunkami instalacji</b>                 |

### Opis produktu

#### 🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

#### Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Produkt                  | GREE Alternate Wireless IR Pro ALT-02 PRO |
| Model / numer katalogowy | ALT-02 PRO                                |
| Kod producenta           | ALT-02 PRO                                |

|                    |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa zastosowania | klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze                                                                      |
| Kategoria sklepu   | 176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych                                                      |
| Warunki techniczne | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |
|                    |                                                                                                                      |

## GREE Alternate Wireless IR Pro ALT-02 PRO

Oryginalny element lub akcesorium GREE przeznaczone do współpracy z wybranymi urządzeniami i systemami producenta.

|                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najważniejsze informacje           | <b>Model / nr katalogowy</b>           | ALT-02 PRO                                                                                                                                                                                     |
|                                    | <b>Producent</b>                       | GREE                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>Seria</b>                           | Sterowniki pracy naprzemiennej                                                                                                                                                                 |
|                                    | <b>Rodzaj</b>                          | Sterownik pracy naprzemiennej                                                                                                                                                                  |
|                                    | <b>Dostępne warianty serii</b>         | wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji                                                                                                         |
|                                    | <b>Typowe zastosowanie</b>             | serwis, montaż, sterowanie, filtracja, integracja lub rozbudowa systemu klimatyzacji GREE                                                                                                      |
| Opcje mocy, kolorów i konfiguracji | <b>Dostępne moce w serii</b>           | wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji                                                                                                         |
|                                    | <b>Opcje kolorystyczne / wykonanie</b> | wariant zależny od modelu i dostępności                                                                                                                                                        |
|                                    | <b>Jak dobrać wariant</b>              | Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin. |

### Zalety i możliwości

- dopasowanie do systemów GREE
- pomoc w montażu, sterowaniu lub serwisie urządzenia
- możliwość uzupełnienia istniejącej instalacji
- przydatne przy konfiguracji i obsłudze systemu
- dobór kompatybilności warto potwierdzić przed zakupem

|                  |                              |                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje użytkowe | <b>Chłodzenie</b>            | Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.                                |
|                  | <b>Grzanie / dogrzewanie</b> | Akcesorium nie jest samodzielnym źródłem chłodu ani ciepła. Służy do obsługi, montażu, serwisu lub rozbudowy instalacji.               |
|                  | <b>Osuszanie</b>             | Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.                                             |
|                  | <b>Sterowanie</b>            | W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym. |

|                             |                              |                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje i różnice tej serii | <b>Kompatybilność</b>        | Akcesorium należy dobrać do konkretnej serii i modelu urządzenia.                                 |
|                             | <b>Funkcja</b>               | Element służy do sterowania, montażu, serwisu, filtracji, integracji albo rozbudowy systemu.      |
|                             | <b>Montaż / uruchomienie</b> | Przy sterownikach, modułach i bramkach może być wymagane ustawienie parametrów przez instalatora. |

|                      |                              |                                      |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Parametry techniczne | <b>Nr katalogowy / model</b> | ALT-02 PRO                           |
|                      | <b>Producent</b>             | GREE                                 |
|                      | <b>Rodzaj</b>                | Sterownik pracy naprzemiennej        |
|                      | <b>Seria</b>                 | Sterowniki pracy naprzemiennej       |
|                      | <b>Zastosowanie</b>          | Alternate Wireless IR Pro ALT-02 PRO |

|                            |                   |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dobór, opcje mocy i montaż | <b>Dobór mocy</b> | Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie. |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Warianty mocy</b>     | Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za mała moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury. |
| <b>Montaż</b>            | Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.                           |
| <b>Przed zamówieniem</b> | Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.                          |

Instrukcje, montaż i dokumentacja

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

## GREE 2026 - informacja techniczna

Ta pozycja dotyczy serii, dla której przekazane Kompendium GREE RAC/LCAC 2026 nie zawiera osobnego wykresu wydajności w rozdziale RAC. Dane montażowe i dobór mocy należy potwierdzić na dokumentacji konkretnego modelu oraz tabliczce znamionowej urządzenia.

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt w sklepie         | GREE Alternate Wireless IR Pro ALT-02 PRO                                     |
| Status wykresu wydajności | Brak osobnego wykresu tej serii w przekazanym rozdziale RAC 2026              |
| Zasada doboru             | nie przenosić wykresów z innych serii; potwierdzić dane dla dokładnego modelu |

Źródło odniesienia: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.

---

---