

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/dimplex-acwrmc-pilot-do-kurtyn-acw-p-6911.html>



Dimplex ACWRMC pilot do kurtyn ACW

Cena brutto	188 zł
Cena netto	153 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	500004955
Kod producenta	ACWRMC
Kod EAN	5053285186841

Opis produktu

Kurтины powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

Interex Katowice pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

SzerokośćKurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

WysokośćModele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

SterowanieACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem CABCS5, wodne/ambient W/A z panelem CABCS6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

MontażPoziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

W praktyce: do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

Ta karta: ACWRMC. To jest osobny pilot do ACW: AC3W, AC45W i AC6W. Nie pasuje jako pilot do CAB/DAB.

W pudełkuSprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

Do dobraniaZasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

InterexDobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

Seria / produkt	W komplecie według dokumentacji	Trzeba dobrać lub dokupić	Uwaga techniczna
Warmtec WRS-04	pilot, uchwyt ścienny/sufitowy	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mała kurtyna 230 V
Warmtec WRS-04S	pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy	materiały montażowe wg ściany	wersja z czujnikiem otwarcia drzwi
Warmtec WRM+	pilot, uchwyt ścienny	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mocniejsza seria 230/400 V wg modelu
Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W Dimplex AC N / RN	uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantcie RN	pilot ACWRMC kupowany osobno przewód zasilający i zabezpieczenia	ACWRMC nie jest do CAB/DAB wariant potwierdzamy przed wysyłką
Dimplex CAB/DAB elektryczne E	panel ścienny CAB5 dla wersji E	CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie	zasilanie 380-415 V 3/N/PE
Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A	CABC6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu	CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika	wentylatory 220-240 V 1/N/PE
Dimplex CABM1	osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB	nie jest sterownikiem ani pilotem	dobór po układzie montażu
Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P Reventon AERIS EN-3P	panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik	materiały instalacyjne i zabezpieczenia HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu	wg instrukcji Reventon wariant potwierdzamy przed sprzedażą
Reventon AERIS WN-1P wodna Reventon HUMMER	panel montażowy, czujnik drzwiowy płaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu	HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy	bez pilota w standardowej instrukcji WN kurtyna przemysłowa
Sonniger GUARD PRO	element pionowy/transportowy wg DTR	panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny	automatyka jako oddzielne opakowanie

Ważne: przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

Dobór sterowania i automatyki Dimplex: ACW, ACWRMC, CAB5, CAB6 i BMS

Kurtyny Dimplex mają kilka różnych systemów sterowania. Najczęstszy błąd to traktowanie pilota ACWRMC jako

uniwersalnego pilota do wszystkich kurtyn Dimplex. Tak nie jest: **ACWRMC obsługuje serię ACW**, a **CAB/DAB pracują z panelami przewodowymi CABC5 albo CABC6**.

ACW: pilot ACWRMC opcjonalnie CAB/DAB E: CABC5 CAB/DAB W/A: CABC6 CAT5 do panelu czujnik drzwi i BMS opcjonalnie

Ta karta: ACWRMC. To jest pilot wyłącznie do Dimplex ACW: AC3W, AC45W i AC6W. Nie zastępuje paneli CABC5/CABC6 dla CAB/DAB.

ACW i ACWRMC AC3W, AC45W i AC6W mają sterowanie na urządzeniu. Pilot ACWRMC jest dodatkowym akcesorium do ACW, a nie sterownikiem do CAB/DAB.

CAB/DAB elektryczne Modele elektryczne E pracują z panelem CABC5, przewodem CAT5 do PCB i zasilaniem 380-415 V 3/N/PE. Czujnik drzwi i BMS/BEMS są opcjami.

CAB/DAB wodne i ambient Modele wodne/ambient W/A pracują z panelem CABC6, zasilaniem wentylatorów 220-240 V 1/N/PE oraz osobno dobraną hydrauliką i zaworami.

Schematy ideowe sterowania

ACW
AC3W / AC45W / AC6W

→

sterowanie
na urządzeniu

→

ACWRMC
opcjonalnie

→

prosta obsługa
zdalna

CAB/DAB E
400 V

→

CABC5
panel przewodowy

→

CAT5
do PCB

→

drzwi / BMS
opcje

CAB/DAB W/A
230 V + woda

→

CABC6

panel przewodowy

→

zawory
hydraulika

→

termostat / BMS
opcje

Element ACWRMC	Do czego służy Pilot zdalnego sterowania do serii ACW.	Kiedy dobrać Do AC3W, AC45W i AC6W, gdy klient chce prostą obsługę zdalną.	Uwaga techniczna Nie pasuje do CAB/DAB. CAB/DAB wymagają CAB5 albo CAB6.
CABC5	Panel przewodowy do elektrycznych modeli CAB/DAB E.	Do CAB 10 E, CAB 15 E, DAB 10 E i elektrycznych wariantów CAB/DAB.	Wymagany przewód CAT5 LAN z połączeniami 1:1 do PCB.
CABC6	Panel przewodowy do modeli wodnych i ambient CAB/DAB W/A.	Do CAB 10 W, CAB 15 W, DAB 10 W, DAB 15 W i wariantów bez grzania.	Osobno dobiera się zawory, siłowniki, hydraulikę i strategię regulacji.
CAT5 LAN 1:1	Połączenie panelu CAB5/CABC6 z elektroniką kurtyny.	Zawsze przy panelach CAB/DAB.	Przewód i prowadzenie trasy trzeba przewidzieć przed montażem.
Przełącznik drzwiowy	Reakcja kurtyny na otwarcie/zamknięcie drzwi.	Gdy kurtyna nie ma pracować cały czas albo ma reagować na ruch drzwi.	Opcjonalny; zwykle wymaga osobnego przewodu między czujnikiem i kurtyną.
Termostat / zawór regulacyjny	Kontrola temperatury lub przepływu ciepła.	Przy wersjach wodnych i tam, gdzie ma być ograniczenie temperatury.	Elementy wodne nie są „samą kurtyną”; trzeba je dobrać do instalacji.
BMS / BEMS	Zdalna obsługa z automatyki budynku.	W sklepach, biurach, obiektach publicznych i większych instalacjach.	DTR przewiduje styki BMS/BEMS; trzeba potwierdzić logikę S/S1/S2 i zakres odpowiedzialności automatyka.
CABM1 i zestawy montażowe	Osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB.	Przy układach modułowych, montażu specjalnym, pionowym albo sufitowym.	To nie jest sterownik. Dobiera się go do mechaniki montażu, a nie do obsługi elektrycznej.

Zasilanie i dobór przed sprzedażą

Rodzina ACW	Zasilanie / sterowanie prosta kurtyna z obsługą na urządzeniu; ACWRMC jako opcja	Co sprawdzamy przed zakupem szerokość drzwi, wysokość montażu, dostęp do przycisków, czy klient chce pilota
CAB/DAB E	380-415 V 3/N/PE, panel CABC5, CAT5	moc, zabezpieczenia, przekroje przewodów, miejsce panelu, czujnik drzwi, BMS i wyłącznik serwisowy
CAB/DAB W/A	220-240 V 1/N/PE dla wentylatorów, panel CABC6, instalacja wodna lub ambient	temperatura i przepływ wody, zawory, siłowniki, dostęp serwisowy, odpowietrzenie, BMS
Montaż pionowy / sufitowy	wymaga potwierdzenia osprzętu i mechaniki	nośność podłoża, odległości serwisowe, uchwyty, mocowania i realny kierunek nawiewu

Kable, liczba żył i zabezpieczenia według DTR Dimplex

Uwaga dla elektryka: poniższe zestawienie nie zastępuje projektu instalacji. Przekrój przewodu i zabezpieczenie dobiera osoba z uprawnieniami do konkretnej trasy, sposobu ułożenia, długości przewodu, spadku napięcia, temperatury, selektywności i warunków ppoż. Producent wymaga przewodów o odpowiedniej obciążalności, właściwego zabezpieczenia oraz lokalnego odłącznika z przerwą min. 3 mm na każdym biegunie.

Kurtyna / rodzina	Zasilanie mocy	Kabel zasilający	Sterowanie	Dodatkowe przewody	Zabezpieczenie / uwaga
ACW: AC3W / AC45W / AC6W	230-240 V 1/N/PE, 50 Hz	3-żyłowy: L, N, PE	sterowanie na urządzeniu; pilot ACWRMC jako opcja do ACW	bez CAT5; pilot nie wymaga przewodu sterującego	wymagany obwód z uziemieniem, wyłącznik dwubiegunowy / odłącznik i zabezpieczenie dobrane do mocy urządzenia
CAB/DAB elektryczne E	380-415 V 3/N/PE	5-żyłowy: L1, L2, L3, N, PE	CABC5, panel przewodowy	CAT5 LAN 1:1, 4 pary / 8 żył do panelu; opcjonalnie czujnik drzwi 2-żyłowy niskonapięciowy; opcjonalnie BMS/BEMS	zabezpieczenie dobierane według prądu modelu z DTR: CAB10E 14 A, CAB15E 20 A, DAB10E 18 A, DAB15E 27 A
CAB/DAB wodne i ambient A	220-240 V 1/N/PE dla wentylatorów i elektroniki	3-żyłowy: L, N, PE	CABC6, panel przewodowy	CAT5 LAN 1:1, 4 pary / 8 żył do panelu; opcjonalnie czujnik drzwi 2-żyłowy niskonapięciowy; opcjonalnie sterowanie zaworem / BMS	małe prądy wentylatorów według DTR: CAB10W/A 0,3 A, CAB15W/A 0,5 A, DAB10W/A 1,5 A, DAB15W/A 2,3 A; hydraulikę i zawory dobiera się osobno
Panel CABC5 / CABC6	nie jest osobnym zasilaniem mocy	nie prowadzić jako przewodu zasilającego grzałki	połączenie z PCB kurtyny	CAT5 LAN z połączeniami prostymi 1:1; nie krzyżować par jak patch cross	trasę sterowania prowadzić tak, aby nie dotykała elementów grzejnych ani ruchomych
Czujnik drzwi	niskie napięcie / wejście sterujące	nie dotyczy zasilania	styk drzwiowy normalnie otwarty według schematu DTR	dodatkowy kabel 2-żyłowy między czujnikami drzwi i kurtyną	stosować jako sterowanie, nie jako rozłączanie zasilania głównego; logikę pracy potwierdzić przy uruchomieniu
BMS / BEMS	według schematu automatyki obiektu	oddzielić od zasilania mocy	styki S, S1, S2 przewidziane w DTR	przewody sterujące prowadzić zgodnie z dokumentacją automatyki budynku	przed podłączeniem trzeba ustalić funkcję: start/stop, ograniczenie grzania, praca z drzwiami

Najprościej: ACW potrzebuje zwykłego zasilania 230 V 3 żyły i ewentualnie pilota ACWRMC. CAB/DAB E to 400 V, 5 żył plus CAT5 do CABC5. CAB/DAB W/A to 230 V, 3 żyły plus CAT5 do CABC6 oraz osobny dobór zaworów i hydrauliki. Czujnik drzwi zawsze wymaga osobnego przewodu 2-żyłowego niskonapięciowego.

Wniosek praktyczny: Dimplex trzeba dobierać po serii. ACW to prosta kurtyna z opcjonalnym pilotem ACWRMC. CAB/DAB to system przewodowy CABC5/CABC6, z osobnym doбором CAT5, czujnika drzwi, BMS, zabezpieczeń, hydrauliki i montażu.

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	WARMTEC WRS & MIDDOT; WRS-04 WRS-04	elektryczna PTC 2 / 4 kW230 V	800 mm ⁸⁰⁰ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, sciana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot ; czujnik drzwi: brak	1 150,00 zł 934,96 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i PTC							
	WARMTEC WRS	elektryczna	800 mm ⁸⁰⁰	do 2,3 m	panel +	1 300,00 zł	Do koszyka	produkt

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	&MIDDOT; WRS 04 S <u>WRS-04S</u> wersja z czujnikiem otwarcia drzwi	a PTC 2 / 4 kW230 V	x 200 x 141 mm	m poziomo, ściana/sufit, uchwyt w zestawie	pilot czujnik drzwi: tak, w zestawie	zł 056,91 zł netto		karta instrukcja
Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+								
	WARMTEC WRM+ &MIDDOT; WRM06+ <u>WRM06+</u> mocniejszy przepływ i wyższy montaż niż WRS	elektryczn a PTC 2 / 4 / 6 kW230 V lub 400 V	900 mm ⁹⁰⁰ x 260 x 190 mm	do 3,0 m poziomo, uchwyt ścienny w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 845,00 zł 500,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
Dimplex AC / ACW - male wejścia								
	DIMPLEX AC N/RN &MIDDOT; 018250 <u>AC N / RN</u> starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwie rdzamy przed wysyłką	elektryczn a wg wariantu serii230 V	seria 600/900 mm wg wariantu AC	do 2,3 m poziomo, ściana lub sufit	opcja pilota czujnik drzwi: po doborze	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC3W <u>AC3W</u> pozycja do wyczerpania zapasów	elektryczn a 3,0 kW230 V	ok. 600 mm wg instrukcji AC3RE	do ok. 2,3 m poziomo	sterowanie lok alne czujnik drzwi: po doborze	1 691,25 zł 375,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF instrukcja
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC3W <u>AC3W</u> do drzwi ok. 600 mm	elektryczn a 1,3 / 3,0 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie,	1 297,65 zł 055,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC45W <u>AC45W</u> wieksza moc przy tej samej szerokosci	elektryczn a 2,45 / 4,5 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	sterowanie osobno obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 445,25 zł 175,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W <u>AC6W</u> do drzwi ok. 900 mm	elektryczn a 3,0 / 6,0 kW230 V	921 mm ⁹²¹ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 642,05 zł 335,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
Dimplex ACW - akcesoria sterowania								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC	pilot -2 x CR2032	-akcesorium	-akcesorium sterowania	pilot wyłacznie	188,19 zł 153,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiar	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	ACWRMC kompatybilny wyłącznik z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB				do ACWczujnik drzwi: nie dotyczy			
Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka								
C5	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CAB C5 Panel CAB C5 sterownik ścienny w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC	sterowanie elektryczne CAB/DAB Epanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszka standardowa puszka podwójna, przewód poza grzałkami	CABC5 prze wodowo OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi	w komplecie elektrycznymi CAB/DAB E; CAB C5 nie jest pilotem ACWRMC	dobór z kurtyną	instrukcja
C6	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CAB C6 Panel CAB C6 sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierdzenia przed sprzedażą	sterowanie W/A CAB/DAB wodne lub ambientpanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszka zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR	CABC6 prze wodowo sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu	do potwierdzenia dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą	dobór z kurtyną	instrukcja
CAT5	PRZEW&OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN prosty 1:1 połączenie panelu CAB C5/CABC6 z płytą PCB kurtyny	przewód sterujący nie zasilający bez krzyżowania żył	trasa panel - kurtyna długość i prowadzenie według obiektu	oddzielnie od grzałek przewód zabezpieczyć mechanicznie	połączenie panelu CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją	element instalacji dobierany przy montażu	zakres montażu	instrukcja
NO	AUTOMATYKA DRZWI Czujnik drzwi / styk NO uruchamia kurtynę po otwarciu drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu	styk normalnie otwart Yopcjaniskie napięcie	2 żyły osobny przewód do wejścia drzwiowego	drzwi / brama miejsce montażu po oględzinach	auto/manua lpanel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej	do dob oru zależnie od drzwi i sposobu montażu	do potwierdzenia	instrukcja
BMS	AUTOMATYKA OBIEKTU Termostat / BMS / BEMS opcjonalne wejścia sterowania dla	opcja automatyk i termostat 1-półowy BMS/BEMS	S/S1/S2 wg DTR styki i logika zgodnie ze schematem	rozdzielnia / BMS do uzgodnienia z automatyką budynku	sterowanie zdal ne integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń	wg za kresu wycena po sprawdzeniu układu	zapytaj o dobór	instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	budynku, ha rmonogram ów i ograniczeni a pracy							
	Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 E CAB 10 E	elektryczn a elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,0 m séria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 3 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	dla mniejszych wejsc komer cyjnych DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 W CAB 10 W	wod na wyminiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m séria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 3 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	dobor zalezny od temperatury czynnika i przepływu wody DIMPLEX CAB &MIDDOT; 018953CABVM1 CAB 15E + CABVM1	elektryczn a / pi ono wa elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,5 m séria CAB 15	do 2,7 m poziomo lub pionowo z zestawem	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 330,00 zł 5 146,34 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja instrukcja
	pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga pot wierdzenia dostępności i kompletacji DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 15 W CAB 15 W	wod na wyminiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m séria CAB 15	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	5 773,62 zł 4 694,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	Dimplex CAB/DAB - akcesoria DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABM 1 CABM 1	akcesoriu m montazow e--	--osprzet CAB/DAB	--akcesorium montazowe	osprzet C AB/DABdobór do CABC5/CABC6 i modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC	287,82 zł 234,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	Dimplex DAB - większe wejścia DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 W DAB 10 W	wod na wyminiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m séria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiekto	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe;	6 049,14 zł 4 918,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	dla							

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiar	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	wyższych przejs i wiekszego ruchu				nie ACWRMC			
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 E DAB 10 E	elektryczn a elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiekto	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 809,28 zł 5 536,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	mocna kurtyna elektryczna DAB							
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 15 W DAB 15 W	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria DAB 15	do ok. 4,0 m poziomo, obiekto	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	7 752,69 zł 6 303,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	wieksza szerokosc DAB							
	Reventon AERIS - elektryczne i zimne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100E1P AERIS 100E-1P	elektryczn a PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1015 mm 1015 x 265 x 195 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 212,77 zł 1 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	wersja elektryczna 1-fazowa REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100EN1P AERIS 100EN-1P	elektryczn a PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 1 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	kompaktow a wersja EN 1-fazowa REVENTON AERIS &MIDDOT; AC90EN3P AERIS 90EN-3P	elektryczn a PTCdo 8 kW400 V grzałka + 230 V silnik	916 mm ⁹⁰ cm klasa	do 3,0 m poziomo, scienne	pilot / bez pilota wg wersji czujnik drzwi: po doborze	2 212,77 zł 1 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja instrukcja
	wariant 3-fazowy do mocniejszej instalacji REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100C1P AERIS 100C-1P	zimna, bez grzania bez grzania230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 089,77 zł 1 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	bariera powietrzna bez dogrzewani a							
	Reventon AERIS - wodne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS 100WN-1P	wodna ^{4,6-17} kW230 V + woda	1005 mm 1005 x 227 x 310 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	panel + czujnik czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 1 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	dobor wg							

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiar	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	temperatury i przepływu wody Reventon HUMMER - przemysłowe REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C	zimna prze- myslowa bez grzania 230 V / 400 V wg wariantu	1500 mm 150 cm klasa	6,5-8 m poziomo lub pionowo	automatyka a R ev enton czujnik drzwi: po doborze	4 549,77 zł 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	Sonniger GUARD PRO - przemysłowe SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E	elektryczna PTC 14 kW 230 V silniki + 400 V grzałka	1500 mm 150 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	7 378,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	Sonniger GUARD PRO 200E SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E	elektryczna PTC 17,5 kW 230 V silniki + 400 V grzałka	2000 mm 200 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	9 100,77 zł 399,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta

1. Dobór do wejścia Podaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

2. Zasilanie i zabezpieczenia Przy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

3. Automatyka Czujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

Uwaga techniczna: karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

Dimplex ACWRMC to pilot zdalnego sterowania przeznaczony do kurtyn powietrznych serii ACW: AC3W, AC45W i AC6W.

- akcesorium do kurtyn ACW
- obsługa włączania, wyłączania i trybu Boost
- możliwość sterowania maksymalnie 4 urządzeniami
- konfiguracja przez aplikację ConfigR

Dane techniczne

Model	ACWRMC
Numer katalogowy	500004955
Kompatybilność	AC3W, AC45W, AC6W
Zasilanie	2 x CR2032

Kolor

czarny

Sterowanie i pilot

Pilot jest akcesorium opcjonalnym. Kompatybilne kurtyny ACW sa dostepne jako osobne produkty w tej kategorii.

Dokumentacja

- [ACWRMC - karta produktu](#)

Dobór techniczny

Przed zamowieniem sprawdzamy zgodnosc pilota z kurtyna i sposobem sterowania na obiekcie.